

Diverse informationer om måleblokke og tilpasninger.

Service nulstilling

Det er bedst at bruge knappen [Service nulstilling] på startsiden af VCDS®.

I de fleste tilfælde bruger man menupunktet "Service nulstilling" og tryk [Udfør valgt opgave].

På nyeste modeller der bruger UDS protokol, vises en tekst hvad man skal gøre og hvilken tekst man skal lede efter.

[15-Airbag] -> [07-Kodning] -> Hvordan findes kodning

Hvordan findes kodning til en ny Airbag styreenhed?

Indeksnummer på **reservedelskasse** skal bruges på mange modeller.

Se forklaring på engelsk, her hos [Ross-Tech®](#)

[01-Motor] -> [08-Måleblokke] -> Generelt

01-10 Standard motordata

10-11 Ladetryk - Diesel

10-19 Tænding, Udsættere

20-29 Tændingstidspunkt, Bankeregulering

30-39 Lambdasondedata

40-49 Lambdasondeopvarmning, Katalysatortemperatur, Konvertering

50-58 Motoromdrejninger

60-77 Gasspjæld (E-gas), Fartpilot (GRA)

70-79 Aktivkulfilter, EGR, Sekundærluftsystem

80-85 Stelnummer, version-, eprom- og diverse data

86-89 Readiness bits/cyklus

90-99 Knastaksel, Manifoldklap, Lambdaregulering

98 Gasspjæld (elektrisk med speederkabel)

100 EOBD readiness

101-109 Indsprøjtningssystem

110-119 Motorlast, Ladetryk (benzin)

120-124 Moment

125-129 CAN kommunikations tilstand

130-139 Motorkøling, klimaanlæg

140-149 FSI, Luftklap, brændstoftryk

150-160 FSI, NOx sensor
200- Motorlast, Moment

- Adresse relationer til styreenheder i kabine VW Touran
Tast f.eks: [01] [Q] [08] [Pil op] [06] [Q]



- Ved problemer eller spørgsmål VW/Audi/Seat/Skoda

Husk altid ved spørgsmål:

Model, Årgang, Motorkode

Gå til [02-Fejlkode] for pågældende styreenhed og tryk [Kopier fejlkode], så kan data
"Indsættes i mail

Motorkode er 2/3 bogstaver, der kan læses ved tandrem, servicehæfte eller mærkat i
bagagerum/sikringsboks

